COLOR LCD MONITOR

液晶モニタ・ ユーザー*ズ*マニュアル

LCM-T174A/S LCM-T174A/SR

Logitec

目次

取	収扱い上	_のご注意	. 1
5	゙あいさ	C2	. 5
5	注意。		. 5
ſī.	属品の)確認	. 6
第1章	はじ	Çめに	. 7
1	. 1	はじめにご確認ください	. 7
1	. 2	製品の概要	. 9
1	. 3	各部の名称と機能	12
1	. 4	取り扱いなどについて	15
第2章	接続	。 について	16
2	. 1	接続について	16
_	. 2	接続後の作業	
		アームを取り付ける場合は	
笙 3 音	調整	§について	20
		自動調整について	
3	. 2	ワンタッチ調整	21
第4章	OSI	ンメニュー	23
4	. 1	OSDメニューの起動とメインメニュー	23
		各項目の設定	
第5章	トラ	ブルシューティング	35
ハードロ	ウィブ	· /什样	37

取扱い上のご注意



警告

この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う危険性がある項目です。

接続時には電源コードを抜いてください。

本製品をパソコン本体に接続するときには、パソコン本体の電源を OFFにして、電源コードをコンセントから抜いてください。



LCD パネルが破損した場合は

LCDパネルが破損すると、内部の液体(液晶)がもれることがあります。このような場合には、液体を口にしたり、吸い込んだり、皮膚につけないように十分ご注意ください。万一、眼や口に入った場合は、速やかに水ですすぎ、医師の診断を受けてください。また、皮膚や衣服についた場合は、アルコールなどでふき取り、石鹸で水洗いしてください。



接続中にDVIコネクタを抜かないでください。

本製品をDVIケーブルでパソコン本体に接続しているときは、絶対に 電源が入っている状態での抜き差しを行わないでください。 VGA カードやモニタが破損する恐れがあります。



万一、異常が発生したとき。

本体から異臭や煙が出た時は、ただちに電源コードをコンセントから抜いて販売店にご相談ください。



正しい電源で使用してください。

電源コードは必ず本製品付属のものを使用し、 AC100Vのコンセントに接続してください。



電源コードを大切に。

電源コードは破損しないように十分ご注意ください。 コード部分を持って抜き差ししたり、コードの上にもの を乗せると、被服が破れて感電 / 火災の原因となります。





この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性がある項目です。

接続時、感電/火傷等に注意してください。

- ・パソコン本体内部には感電の危険性がある部分があります。 感電には十分注意してください。
- ・電源OFF直後のパソコン本体内部には、高温の部分(CPU など)があります。火傷しないように注意してください。
- ・パソコン本体内部の金属部分や基板の裏側に、不注意に触れるとケガをすることがありますので注意してください。

分解/改造しないでください。

本製品は絶対に分解しないでください。故障、感電、火災の原因となります。分解の必要が生じた場合は、販売店にご相談ください。



感電注意



高温注意



ケガに注意




分解禁止

電源コードはなるべくコンセントに直接接続してください。タコ足配線や何本も延長したテーブルタップの使用は火災の原因となります。

電源コードは必ず伸ばした状態で使用してください。 束ねた状態で使用すると、 過熱による火災の原因となります。

通風孔はふさがないでください。過熱に よる火災、故障の原因となります。









内部に異物を入れないでください。

本製品内部に水などの液体や金属片を入れると、故障、感 電、火災の原因となります。

LCD パネルの取り扱いは

LCDパネルに圧力を加えないでください。表示異常の原因 となったり、LCDパネルの破損につながります。

LCDパネルの表面に硬いものをあてたり、こすったりしな いでください。LCDパネルの傷や破損につながります。

使用環境について

本製品は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場 所、または加わりやすい場所での使用/保管は避けてくだ さい。

本製品を収納する際は、付属の梱包材を使用して安定した 場所に収納してください。高温・多湿の場所、長時間直射 日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。また、 周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場 合があります。

本製品が汚れた場合は

本製品が汚れた場合は必ず電源を切ってから、柔らかい布 に水または中性洗剤を含ませ軽くふいてください。(本体 内に垂れ落ちるほど含ませないよう気をつけてください。) 揮発性の薬品(ベンジン・シンナーなど)を用いますと、 変形・変色の原因になる事があります。

本製品を廃棄する場合は

本製品を廃棄する場合は、資源有効利用促進法に従って廃 棄処分を行ってください。



その他の 禁止事項



その他の 禁止事項



その他の 禁止事項



その他の 注意事項




その他の 注意事項



ラジオ・テレビ等の近くで使用しますと、ノイズを与える事があります。また、近くにモーター等の強い磁界を発生する装置がありますとノイズが入り、誤動作する場合があります。必ず離してご使用ください。

電源スイッチを一度OFFにした時は5 秒以上たってから「ON」にしてくだ さい。




本製品を使用して音声を再生する場合には、必ず最初に音量を最小にして、適切なレベルまで少しずつ上げてください。 これを行わないと機器や聴覚に障害を発生する場合があります。



 $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5$







視力の低下などを防止するため、以下の点にご注意ください。

- ・屋内の適度な明かるさの場所でご使用ください。
- ・画面の明かるさやコントラストは適切なレベルまで調整してください。
- ・自然な姿勢で正面から見られるように角度を調整してください。
- ・長時間使用する場合は、定期的に休憩を取って目を休めてください。
- ・市販のCRTフィルタには紫外線などを防止する効果のあるものもあります。

ごあいさつ

この度は弊社カラー液晶モニタをお買い上げいただきまして、誠に有り難うございました。本書はカラー液晶モニタに関する設定/接続方法、機能/仕様等についてのご説明をいたしますので、ご使用前に必ずご一読いただきますようお願いいたします。

弊社カラー液晶モニタによって、お客様のパソコン環境がより便利なものとなりますよう心からお祈りいたします。

ご注意

本書の一部または全部を弊社に無断で転載することは禁止されております。

本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審の点がございました ら、弊社テクニカルサポートまでご連絡くださいますようお願いいたします。

本製品および本書を運用した結果による損失、利益の逸失の請求等につきましては、 項に関わらず弊社ではいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。

本書に記載されている機種名、ソフトウェアのバージョンなどは、本書を作成した時点で確認されている情報です。本書作成後の最新情報については、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。

本製品の仕様、デザイン及びマニュアルの内容については、製品改良などのために予告なく変更する場合があります。

弊社は、本製品の仕様がお客様の特定の目的に適合することを保証するものでは ありません。

本製品は、人命に関わる設備や機器、および高い信頼性や安全性を必要とする設備や機器(医療関係、航空宇宙関係、輸送関係、原子力関係等)への組み込み等は考慮されていません。これらの設備や機器で本製品を使用したことにより人身事故や財産損害等が発生しても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

本製品は日本国内仕様ですので、本製品を日本国外で使用された場合、弊社ではいかなる責任も負いかねます。また、弊社では海外での(海外に対してを含む)サービスおよび技術サポートを行っておりません。

^{*}MS®-DOS、Windows®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国での登録商標です。
Macintosh®、Mac® OSはアップルコンピュータ社の登録商標です。

VCCIに基づく表示

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると電波障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書にしたがって正しい取り扱いをして下さい。

国際エネルギースタープログラムに基づく表示



当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

ご注意

液晶モニタは膨大な数の薄膜トランジスタ(TFT)で構成されています。画面上で少数のドットに欠落、変色、発光が見られることがありますが、これは TFT 液晶技術に起因するもので、製品自体の欠陥によるものではありません。

付属品の確認 -

TFT液晶モニタ	1	台
TFT液晶モニタ設置用台座	1	個
電源コード	1	本
ビデオケーブル	1	本
オーディオケーブル	1	本
保証書 / ユーザー登録カード	1	枚
液晶モニタ・ユーザーズマニュアル	本	書

本製品は精密電子機器です。輸送時には必ず付属の梱包材をご使用 ください。

第1章 はじめに


1.1 はじめにご確認ください

台座の取り付けについて


本製品は梱包時、下図左のようにスタンドの部分が折りたたまれています。製品を箱から取り出したら、まず、机の上など安定した水平な場所で、スタンドを引き起こし、台座を取り付けてください。

設置手順

スタンドを下図左のように矢印方向へカチッと音がするまで引き起こしてく ださい。引き起こすと、下図右のような角度になります。



スタンドを引き起こしたら、下図のように台座をセットしてください。




光沢フィルタについて(LCM-T174A/SRモデルのみ)


LCM-T174A/SRモデルをご購入の場合、液晶部に光沢フィルタが添付されています。このフィルタは、表裏両面に保護シートが取り付けられておりますので、以下の手順で保護シートを取り外して、光沢フィルタのみ液晶面に取り付けてご使用ください。光沢のある画面がお楽しみいただけます。

映りこみが気になる場合は光沢フィルタを外してご使用ください。

取り付けについて



保護シートの端に付いているシールを軽く引いて、光沢フィルタを保護シートごと液晶面より取り外します。



片面の保護シートを光沢フィルタ本体を傷つけないように、保護シートの端にあるシールをつまんで取り外してください。




次に光沢フィルタを、保護シートをはがした面が液晶面と合わさるように取り付けます。



液晶面へ取り付けが終わったら、もう片面 の保護シートを、端にあるシールをつま んで取り外します。

取り外しについて(参考)

光沢フィルタを取り外す際は、フィルタ上部の中央付近にセロテープを貼り、軽く手前に引いてください。光沢フィルタが液晶面から離れます。液晶面に傷がつかないように、離れた部分をつまんで、軽く引いてください。





光沢フィルタのお手入れについて

光沢フィルタが汚れた場合は、必ず本体から取り外して、やわらかい布に水または中性洗剤を含ませ軽く拭き、よく乾いてから本体に再度取り付けてください。揮発性の薬品(ベンジン・シンナーなど)は使用しないでください。変形や変色の原因となることがあります。本体に取り付けたままお手入れを行うと液晶面に傷が付く場合がありますので、お止めください。

1.2 製品の概要

本製品は17型 TFT カラー液晶モニタです。応答速度16msの高速応答17型パネルを採用しています。各社のDOS/V パソコン、日本電気株式会社のPC98-NXシリーズおよびPC-9800シリーズ、アップルコンピュータ社のMacintoshシリーズなどに接続して使用することができます。

本製品の特徴

本体に電源を内蔵し、台座にケーブルフックがついているので、電源 コードとケーブル類を接続しても、すっきりと一つにまとめておくこと ができます。

画面の表示モードを、色合いのはっきりとしたピクチャーモードと、目の疲れを抑えるために色合いをやや暗くしたテキストモードにワンタッチで切り替えることができます。

アンプ付のステレオスピーカを内蔵しているのでパソコンからの音声を本製品より出力することができます。またヘッドフォン端子を搭載しているのでこの部分に市販のヘッドフォンをつないでパソコンの音声を出力することができます。

電源表示ランプには視認性の高いブルー LED を採用しています。

VESA 規格のアームを取り付けることができます。

表示色 1677 万色擬似フルカラー、解像度 1280 × 1024 の高解像度に対応しています。

上方向に70°、下方向に70°、左右70°の広視野角に加え、高輝度260cd/ m^2 高コントラスト450:1の液晶パネルを採用しています。

本製品の調整は画面上にオーバーレイ表示される OSD メニュー (On Screen Display Menu) から行うことができます。

背面に盗難防止キーの取り付が可能なケンジントンセキュリティスロット準拠の取り付け穴を装備しています。

DCC 1/2B に対応したプラグ&プレイ機能を持っているので、プラグ&プレイ対応のOSを使用することによって、最適な同期周波数などを自動設定することができます。

接続可能なパソコン

本製品は以下のようなパソコンに接続して使用することができます。

各社 DOS/V パソコン 日本電気株式会社 PC98-NX シリーズ 水平周波数 31.47KHz をサポートした 日本電気株式会社 PC-9800 シリーズ セイコーエプソン株式会社 EPSON PC シリーズ アップルコンピュータ社 Macintosh シリーズ

どのパソコンの場合も、以下の条件を満足しなければなりません。

ミニD-sub15ピンのRGBコネクタを持っていること。または接続アダプタ(*1)を使用して接続が可能なこと。 使用するビデオボード、ビデオドライバ、OSが次ページの表に記載されたディスプレイモードのどれかをサポートしていること。

*1 接続アダプタを使用する機種については18ページを参照してください。



ご注意

- ・本製品は98MATE / 98FELLOW以前のPC-9800シリーズおよび EPSON PCシリーズで水平周波数:31.47KHzに対応していない機種 をサポートしていません。ご使用のパソコン本体が31.47KHzに対応 しているかどうかパソコン本体の取扱説明書でご確認ください。
- ・本製品はインターレースモードをサポートしていません。使用可能な ディスプレイモードについては、次ページの表をご参照ください。

サポートされるディスプレイモード

解像度	水平周波数	垂直周波数
640 × 350	31.47KHz	70.08Hz
720 × 400	31.47KHz	70.08Hz
640 × 480	31.47KHz	60.00Hz
640 × 480	35.00KHz	67.00Hz
640 × 480	37.86KHz	72.80Hz
640 × 480	37.50KHz	75.00Hz
800 × 600	37.88KHz	60.32Hz
800 × 600	48.08KHz	72.19Hz
800 × 600	46.86KHz	75.00Hz
832 × 624	49.72KHz	74.55Hz
1024 × 768	48.36KHz	60.00Hz
1024 × 768	56.48KHz	70.10Hz
1024 × 768	60.02KHz	75.00Hz
1024 × 768	60.24KHz	74.93Hz
1152 × 864	67.50KHz	75.00Hz
1152 × 870	68.68KHz	75.06Hz
1152 × 900	61.80KHz	66.00Hz
1152 × 900	71.81KHz	76.14Hz
1280 × 1024	64.00KHz	60.00Hz
1280 × 1024	75.83KHz	71.53Hz
1280 × 1024	80.00KHz	75.00Hz
1280 × 1024	81.18KHz	76.16Hz

すべてノンインターレースモードのみ。

1.3 各部の名称と機能

本製品前面 電源表示ランプ

本製品の電源がONになると青に点灯し、本製品が省電力モードになるとオレンジ色に点灯します。

内蔵スピーカ

本製品内蔵の 1W+1W アンプ付ステレオスピーカが収納されています。付属のオーディオケーブルを使用してパソコンのスピーカ端子またはラインアウト端子と、本製品背面のオーディオイン端子を接続すると、このスピーカから音声を出力することができます。

ヘッドフォン端子

付属のオーディオケーブルを使用してパソコンのスピーカ端子またはラインアウト端子と、本製品背面のオーディオイン端子を接続し、この部分に市販のヘッドフォンを接続すると、本製品内蔵スピーカからの音はカットされ、ヘッドフォンからパソコンの音声を出力することができます。ヘッドフォンを使用するときは、出力レベルを最低にしてから、徐々に音量を上げて調整してください。本製品ではステレオミニジャックを使用しています。

自動調整ボタン(Auto)

本製品の自動調整をワンタッチで行うボタンです。

Exit ボタン、 ◀ボタン、 ▶ボタン、 Enter ボタン

本製品の設定を行うOSDメニューの操作で使用します。OSDメニューについては第4章をご参照ください。


OSD メニューを起動していないときに、Enter ボタンを3 秒程度押し続けることにより、画面の表示モードをテキストモードとピクチャーモードに切り替えることができます。(「3.2 ワンタッチ調整」参照)

同様に、OSD メニューが起動していないときに、**◀**ボタン / ▶ボタン Exit ボタンを押すとコントラスト、ブライトネス (明るさ)音量の調整をすることができます。(「3.2 ワンタッチ調整」参照)

電源スイッチ

本製品の電源を ON / OFF します。

本製品前面



本製品背面

オーディオイン端子

本製品内蔵スピーカから音声を出力する場合に、付属のオーディオケーブルを使用してパソコンのラインアウト端子と接続します。

電源コネクタ

付属の電源コードを接続します。

ケーブルフック


接続したケーブル類をこのフックに通しておくと、すっきりとケーブルをまとめておくことができます。

ビデオコネクタ

付属のビデオケーブルを使用してパソコン本体の RGB コネクタ (ビデオボード)と接続します。

盗難防止キー取付け穴(ケンジントンセキュリティスロット準拠) 盗難防止のためにカギつきのワイヤを取り付けることができます。


VESA 規格アーム取付け穴(ピッチ 100mm) この部分に VESA 規格のアームを取り付けることができます。




1.4 取り扱いなどについて


台座の取り外しについて

台座を取り外す際は、液晶面が下になる方向で安定した場所に置き、本製品の背面を片手で押さえ、もう一方の手で台座の裏側にある2箇所のツメを引き上げながら軽く手前に引いてロックを解除し、下図右のように矢印方向に取り外します。これを行う時は、柔らかい布などを敷いて液晶面が傷つかないように注意してください。



また、本製品は右図のように前後に傾けることができます。適当な角度に傾けてご使用ください。





本製品を持ち運ぶ場合は...

本製品を持ち運ぶ場合は、必ず両手で 右図の位置を持ってください。



第2章 接続について

2.1 接続について

本製品の接続は以下の手順で行います。接続の前にパソコン本体および、そこに接続された全ての機器の電源を OFF にしておいてください。

本製品背面に電源コードを接続します。


本製品の電源コネクタに本製品付属の電源コードで接続します。(下図左参照)


本背品背面にビデオケーブルを接続します。

付属のビデオケーブルを本製品背面のビデオコネクタに接続します。(下図 右参照)

本背品背面にオーディオケーブルを接続します。

本製品内蔵スピーカから音声を出力したい場合、付属のオーディオケーブルを本製品背面のオーディオイン端子に接続します。(下図左参照)





Point


ポイント

電源コードとビデオケーブル、オーディオケーブルを本製品に接続する際は、安定した場所で柔らかい布などの上に、本製品を液晶面が下になる方向で寝かせると便利です。この際、液晶面に傷がつかないようご注意ください。

ビデオケーブルとオーディオケーブルを接続します。

手順 で取付けたビデオケーブルをパソコン本体(ビデオボード)のRGBコネクタに接続します。アダプタが必要なパソコンをお使いの場合はビデオケーブルの先に接続アダプタを接続してください。(次ページ参照)

次に、手順 で取り付けたオーディオケーブルをパソコンのスピーカ端子またはラインアウト端子へ取り付けます。



本製品の電源コードを AC100V のコンセントに接続します。

この際、必ずアースを取るようにしてください。

以上で接続は終了です。全体の接続図は以下のようになります。

パソコン背面

本製品背面 **@**@ Å |å 🎚 ケーブルをフックにかけ ておくと、すっきりとまと めておくことができます。 電源コード ビデオケーブル・ オーディオケーブル アース AC100V のコンセントへ



ご注意

- ・接続の前に必ず本製品、パソコン本体、およびそこに接続されたすべての周辺機器の電源をOFFにして、パソコン本体の電源コードをコンセントから外してください。
- ・本製品の接続は安定した場所で、片方の手で本製品をしっかり支えて、落とさな いように注意して行ってください。



ご注意


- ・本製品を Macintosh シリーズの旧機種(標準 D-sub15 ピンの RGB コネクタを持つ機種)に接続する場合には、市販の Macintosh 用接続アダプタをご使用ください。
- ・本製品を PC-9821 シリーズの旧機種(標準 D-sub15 ピンの RGB コネクタを持つ機種)に接続する場合は、市販の PC-9821 シリーズ用接続アダプタをご使用ください。(この接続アダプタを使用しても、水平同期周波数 31.47KHz をサポートしていないパソコンで本製品を使用することはできません。)


2.2 接続後の作業

本製品は、モニタ プラグ & プレイ機能(VESA™ DDC™ 1/2B 規格対応)を搭載しているためこの機能に対応しているパソコンに接続すると、モニタ情報が自動的に認識されます。初めてモニタとコンピュータを接続して起動したときに設定用のウィザードが表示された場合は、手順にしたがって「次へ」をクリックしていくとプラグ & プレイ モニタとして自動認識され使用可能になります。

2.3 アームを取り付ける場合は

本製品はVESA規格のアームを取り付けることができます。アームを使用する場合は本製品背面のスタンドを固定しているネジ(2箇所)を外して本製品からスタンドを外してください。






取り付け方法についてはアームの取扱説明書をご参照ください。

第3章 調整について

3.1 自動調整について

本製品を出荷時の状態で使用すると、まれに画面に縦縞が見えたり、画面がちらついて見える場合があります。これはパソコン本体から出力されるアナログRGB信号と本製品のタイミングが合っていない場合に起こります。

そのような場合「自動調整 (AUTO)」ボタンを押すと周波数と画面の位置の自動調整が行われます。通常は自動調整を行えば画面の調整を終了することができます。



🎢 このボタンを押します。

細かな設定を行う場合や調整がうまく行かない場合にはOSDメニューから表示される各項目の設定を行ってください。OSDメニューについては第4章をご参照ください。




ご注意

- ・調整を行う場合は、本製品の電源をONにした後、機器が安定するまで15分ほどお待ちください。
- ・自動調整で画面に縦縞や横縞があり、それをOSDメニューから手動で 修正した場合、再度自動調整機能を使用すると、画面が縦縞や横縞が あった状態に戻ってしまいますのでご注意ください。

3.2 ワンタッチ調整

本製品は以下のボタンを押すことでワンタッチで「音量」「コントラスト」「ブライトネス」の調整を行うことができます。




各設定画面では「◀ボタン」「▶ボタン」を押して項目値を増減させることができます。「Exit」ボタンを押すと設定を保存して調整を終了します。

3

画面モードの切り替えについて

本製品は、画面の表示モードを、色合いのはっきりとしたピクチャーモードと、目の疲れを抑えるために色合いをやや暗くしたテキストモードにワンタッチで切り替えることができます。切り替えを行いたいときは、OSDメニューが起動していない状態で、Enterボタンを3秒程度押し続けてください。モードが切り替わると画面中央に「PICTURE MODE」または「TEXT MODE」と表示されます。

各モードの輝度、コントラスト、カラー設定はそれぞれ保持されます。



このボタンを押し続けます




第4章 OSD メニュー


4.1 OSD メニューの起動とメインメニュー

本製品の設定を手動で行いたい場合は、画面にオーバーレイ表示される OSD (On Screen Display) メニューから行います。 プライトネス、 コントラスト、カラーの設定は、デジタル入力、アナログ入力、ピクチャーモード、テキストモードそれぞれで個別に設定することができます。

OSDメニューを表示したいときには、本製品の「Enter」ボタンを軽く 1 回押してください。



以下のようなウィンドウが表示されます。 これが OSD のメインメニューです。



OSD メインメニュー

中央に現在選択されている項目が表示され、その周りに選択可能な項目 の一覧が表示されます。 OSD メインメニューからは以下の操作を行うことができます。

「Enter」ボタン

「Exit」ボタン

選択した項目のサブメニューへ移ります。 「┫」「▶」ボタンメニュー内の項目を切り替えます。 OSD メニューを終了します。



ご注意

より精度の高い調整を行う場合は、電源をONにした後、機器が安定する まで15分ほどお待ちになってから調整してください。

Point

ポイント

OSD メニューを表示した状態で、何も操作を行わないと OSD メニュー が自動的に終了し、設定内容が保存されます。OSDメニューの表示時間 は「OSD時間」で調節できます。

4.2 各項目の設定

メインメニューが表示されたら、「◀」ボタン、「▶」ボタンを使用して、設定したい項目を選択し「Enter」ボタンを押すと、画面が切り替わり選択した項目のサブメニューが表示されます。項目の設定はこのサブメニュー内で行います。ここでは、メインメニュー表示後の各項目の設定方法についてご説明いたします。


「自動調整」

「自動調整」では周波数と画面の位置の調整を自動的に行います。

操作方法

- 1. メインメニューで「自動調整」を選択後「Enter」ボタンを押し、 自動調整のサブメニューに移行します。
- 2サブメニュー(確認のメッセージ)が表示されるので「◀」ボタン、「▶」ボタンで「はい」または「いいえ」を選択します。
- 3.「はい」を選択し、「Enter」ボタンを押すと自動調整が行われます。

自動調整を行わない場合は「Exit」ボタンを押すか、「いいえ」 を選択して「Enter」ボタンを押してください。





「**◀**」ボタン、「▶」ボタン で選択 _〜



「サブメニュー」



ご注意

自動調整で画面に縦縞や横縞があり、それをOSDメニューから手動で修正した場合、再度自動調整機能を使用すると、画面が縦縞や横縞があった状態に戻ってしまいますのでご注意ください。

水平位置

ここでは画面の水平位置の調整ができます。


操作方法


- 1. メインメニューで「水平位置」を選択後「Enter」ボタンを押してください。
- 2. 水平位置のサブメニューが表示されるので「◀」ボタン、「▶」ボタンで値を増減させます。
- 3.「Exit」ボタンを押すと設定を保存してメインメニューに戻ります。

調整値は0から100になります。









垂直位置

ここでは画面の垂直位置の調整ができます。

操作方法

- 1. メインメニューで「垂直位置」を選択後「Enter」ボタンを押し、 垂直位置のサブメニューに移行します。
- 2. 垂直位置のサブメニューが表示されるので「◀」ボタン、「▶」ボタンで値を増減させます。
- 3.「Exit」ボタンを押すと設定を保存してメインメニューに戻ります。

調整値は0から100になります。

選択して「Enter I-





フェーズ

ここでは、フェーズ(ビデオ信号のサンプリング周波数)の調整ができます。画面がちらつく時に使用してください。

操作方法

- 1. メインメニューで「フェーズ」を選択後「Enter」ボタンを押してください。
- フェーズのサブメニューが表示されるので「◀」ボタン、「▶」ボタンで値を増減させます。
- 3.「Exit」ボタンを押すと設定を保存してメインメニューに戻ります。

調整値は0から63になります。

選択して「Enter」-





クロック

ここでは、クロック(ビデオ信号のサンプリングタイム)の調整ができます。画面に縦縞が出るときに使用してください。

操作方法

- 1. メインメニューで「クロック」を選択後「Enter」ボタンを押してください。
- クロックのサブメニューが表示されるので「◀」ボタン、「▶」 ボタンで値を増減させます。
- 3.「Exit」ボタンを押すと設定を保存してメインメニューに戻ります。

調整値は0から100になります。

選択して「Enter」-





「輝度」

「輝度」では画面の明るさの設定を行います。

操作方法

- 1. メインメニューで「輝度」を選択後「Enter」ボタンを押してく ださい。
- 2. 輝度調整のサブメニューが表示されるので「◀」ボタン、「▶」ボタンで値を増減させます。
- 3.「Exit」ボタンを押すと設定を保存してメインメニューに戻り ます。
- 4. 調整値は0から100になります。

選択して「Enter」





本製品の輝度調整は、仕様によりバックライトの明るさではなく、ゲインコントロールで入力信号を電気的に増幅する方式をとっています。この方式はバックライトの明るさを調整する方式に比べて、明るさの変化が大きくありませんが、これはディスプレイの異常ではありません。明るさの変化が分かりにくい場合は、ディスプレイ上に白い画面を表示して、ブライトネスの調整をしてみてください。

「コントラスト」

画面のコントラスト (明るい所と暗い所の差)を調整します。

操作方法

- 1. メインメニューで「コントラスト」を選択後「Enter」ボタンを 押してください。
- コントラスト調整のサブメニューが表示されるので「◀」ボタン、「▶」ボタンで値を増減させます。
- 3.「Exit」ボタンを押すと設定を保存してメインメニューに戻ります。
- 4. 調整値は0から100になります。







「カラー設定」

ここではカラーモードの設定を行いますカラーモードはC1(責系: 9300k) C2(赤系:5800k) C3(sRGB)の中から選択できます。ま た、一番右端の「色調整(CU)」を選択するとカラーの調整をユーザー の好みに合わせて行うことができます。

操作方法

- 1)メインメニューで「カラー設定」を選択後「Enter」ボタンを押 してください。
- 2)カラー設定のサブメニューが表示されるので「┫」ボタン、「▶」 ボタンで C1 ~ C3 または一番右端の「色調整 (CU)」のマーク を選択します。
- 3)C1 ~ C3 を選択した場合は「Exit」ボタンを押すと設定を保存 してメインメニューに戻ります。
 - 一番右端の「色調整」を選択した場合は「Enter」ボタンを押し て「色調整」のサブメニューを表示させます。(色調整のサブ メニューにつきましては次の「色調整」をご参照ください。)



C1 ~ C3 を選択した場合は 「Exit」で設定を保存

sRGB

СЗ

C2

「色調整 (CU)」 マークを選択・ した場合は「Enter」で色調整 画面へ

終了

C1

参考


青系(C1)では画面の青味が強くなり、赤系(C2)では赤みが強くなり ます。sRGB(C3)を選択すると、デジタル画像用標準色sRGBに近い 色で画面が表示されるようになり、各種 sRGB 対応機器とのカラーマ ネージメントが容易になります。

色調整


赤・緑・青の強さをそれぞれ調整します。この設定を行うとカスタム表示ベースで色合いの変更が行われます。

操作方法

- 1. カラー設定のサブメニューから「色調整 (CU)」を選択し、「Enter」ボタンを押して色調整のサブメニューを表示させます。
- 2.「◀」ボタン、「▶」ボタンを使用して設定したい色を選び「Enter」 ボタンを押します。
- 3.「◀」ボタン、「▶」ボタンを使用して項目の値を増減させます。
- 4.「Exit」ボタンを押すと設定を保存して選択が解除されます。再度「Exit」ボタンを押すとカラーモードの選択画面に戻ります。
- 5. 各色の調整値は0~100になります。



選択して「Enter」⁻



言語

OSDメニューで表示される言語を選択します。工場出荷時は「日本語」が選択されてます。本製品は日本語以外の言語はサポート対象外ですので、この設定のままご使用ください。

操作方法

- 1. メインメニューで「言語」を選択後「Enter」ボタンを押し言語 選択のサプメニューを表示させます。
- 2. 設定可能な言語の一覧が表示されます。
- 3.「JA」(日本語)が選択されているのを確認して「Exit」ボタンを押してください。メインメニューに戻ります。





選択して「Enter」-

「リコール」

この機能を使用すると調整された内容を全て破棄して、設定を工場 出荷時の状態に戻します。

操作方法

- メインメニューで「リコール」を選択後「Enter」ボタンを押してリコールのサブメニューを表示させます。
- 2.「◀」ボタン、「▶」ボタンを使用して「はい」または「いいえ」 を選び「Enter」ボタンを押します。「はい」を選択した場合は 設定が工場出荷時の状態に戻ります。

サブメニューで「いいえ」を選択した場合や「Exit」ボタンを押した場合は何も変更されません。





選択して「Enter」

「表示時間」

ここではOSDメニューが画面に表示されている時間を設定できます。

操作方法

- 1. メインメニューで「表示時間」を選択後「Enter」ボタンを押してください。
- 表示時間のサブメニューが表示されるので「◀」ボタン、「▶」ボタンで値を増減させます。
- 3.「Exit」ボタンを押すと設定を保存してメインメニューに戻ります。
- 4. 調整値は5秒~60秒となります。





「音量調整」

内蔵スピーカの音量を調整します。

操作方法

- 1. メインメニューで「音量調整」を選択し「Enter」ボタンを押して音量調整のサブメニューを表示させます。
- 2. 音量調整のサブメニューが表示されるので「◀」ボタン、「▶」ボタンで値を増減させます。
- 3.「Exit」ボタンを押すと設定を保存してメインメニューに戻り ます。
- 4. 調整値は0から100になります。





「OSD位置」

ここでは、OSDメニューが表示される位置を設定することができます。

操作方法

- メインメニューで「OSD位置」を選択後「Enter」ボタンを押してください。
- 2.OSD位置のサブメニューが表示されるので「◀」ボタン、「▶」ボタンで水平位置・垂直位置を選択し「Enter」ボタンを押します。
- 3. 選択された項目が赤色で表示されるので、「◀」ボタン、「▶」ボタンで値を増減させます。
- 4.「Exit」ボタンを押すと設定を保存して、選択が解除されます。 再度「Exit」ボタンを押すとメインメニューに戻ります。 設定可能な値は0から100までです。





└─選択して「Enter」

「情報」

現在入力されている水平・垂直周波数、画面解像度の情報が表示されます。

操作方法

- 1. メインメニューで「情報」を選択し「Enter」ボタンを押すと情報のサブメニューが表示されます。サブメニュー内で水平・垂直周波数、画面解像度の情報を確認します。(ここでは設定の変更を行うことはできません。)
- 2.「Exit」ボタンを押すとメインメニューに戻ります。





- 34 -

第5章 トラブルシューティング

本製品の電源がONにならない。

・電源コードの接続、コンセントの状態を確認してみてください。

画面に「NO SIGNAL DETECTED」と表示され、 電源表示ランプがオレンジ色に点灯したままになる。

- ・パソコンがスリープ状態になっていないかどうかを確認してく ださい。
- ・複数のモニタを使用している状態で、パソコン上から本製品が 使用可能になっていますか?マルチモニタでご使用の場合、2 台目以降のモニタを表示させるには、該当のモニタを使用可能 に設定する必要があります。

画面が上半分しか表示されない。

・画面モードが「インターレースモード」になっていませんか?本製品は必ず「ノンインターレースモード」でご使用ください。 設定の方法はご使用のビデオボード(もしくはパソコン本体) の取扱説明書をご参照ください。

画面に「OUT OF RANGE」という文字が表示される。

・その画面解像度および水平/垂直周波数は、本製品のサポート しているもの(P.11)ではありません。正しい画面解像度(も しくは水平/垂直周波数)でご使用ください。

画面に「SIGNAL CABLE NOT CONNECTED」と表示される。

・ビデオケーブルが正しく接続されていません。接続の状態を確認してください。

画面が上下左右に偏って表示される。

画面に縦縞が見える。画面にちらつきがある。

- ・第3章を参照して、自動調整を行ってみてください。
- ・もし、自動調整を行っても症状が改善されない場合は、OSDメニューから手動設定を行ってください。画面の偏りは「水平位置」「垂直位置」で調整します。縦縞と画面のちらつきは「クロック」「フェーズ」で調整します。詳細については第4章をご参照ください。

OSD メニューの上部に「NON PRESET MODE」 と表示され、リコールを実行できない。

・ご使用のパソコン側の周波数、解像度に関する設定が本製品の サポートするディスプレーモードとあっていない場合、この現 象がおこる場合があります。「1.2 製品の概要」内の「サ ポートされるディスプレイモード」を参照し、正しいディスプ レイモードでご使用ください。

Windows, Mac OS などでリフレッシュレートを変更したら画面が異常になった。

・そのリフレッシュレート(水平/垂直周波数)は本製品のサポートしている物でない可能性があります。何もしないでしばらく待っていると元の状態に戻るので、異なるリフレッシュレートを試してみてください。

その他: 弊社ホームページについて


・弊社ではインターネット上にホームページを開設しています。ホームページにはソフトウェアのダウンロードコーナーや各種製品に関するQ&Aコーナーがあります。また、「サポート情報」では「お問い合わせ用紙」や「修理依頼書」など、PDF形式でダウンロード可能になっていますのでご活用ください。

ホームページアドレス: http://www.logitec.co.jp/

ハードウェア仕様

			LOM T474A / C
機種名			LCM - T174A / S LCM - T174A / SR
液晶パネル	,		TFT アクティプマトリクスカラー液晶
画面サイズ	、 (対角)		17 型
解像度			1280 ドット × 1024 ライン (SXGA)
画素ピッチ			0.264 × 0.264 mm
視野角			左70°右70°上70°下70°
輝度			260 cd / m (最大値)
コントラス	、卜比		450 : 1
コネクタ形	状		Mini D - Sub 15ピン
同期周波数	1	水平	30KHz ~ 82KHz
10条1107及及		垂直	56 Hz ~ 77Hz
入力信号	ビデオ信号		R,G,B アナログ 0.7 Vpp/ 75 (正極性)
7(7)111-3	同期信号		セパレート / コンポジット TTL (正 / 負極性)
	動作時	温度	5 ~ 35
環境条件		相対湿度	20 % ~ 80 %
*1	保管時	温度	- 20 ~ 50
	WEN	相対湿度	10 % ~ 80 %
入力電圧			AC 100 V ± 10 % 50/ 60Hz
消費電力	最大		50 W
	省電力モード		1 W以下
スピーカ出			ステレオ (1W + 1W)
	の傾斜角度		垂直位置から後方へ 25° *2
	幅×高さ	× 奥行き	約 372.7 mm × 393.0 mm × 171.7 mm *3
質量			約 4.7 kg

付属スタンドの傾斜角度



垂直方向から 後方に 25°以内

- *1 ただし結露なきこと。
- *2 左図参照
- *3 スタンド含む。

各部の詳細サイズ

単位 mm 小数点第2位以下は四捨五入

